

S-Mitter Smart

5-Kanal Zigbee Sender



HALEMEIER

de Technik in Kürze

Halemeier Zigbee Controller zur Steuerung von Leuchten.

Geräteunterstützung:

- Nutzt das Protokoll Zigbee 3.0
- Unterstützt Zigbee TouchLink
- Kompatibel mit Zigbee Gateway-Universalprodukten


Batterie: 2 x 1,5 V AAA



Hinweis: Bitte lesen Sie diese Anweisung aufmerksam vor Installation und Inbetriebnahme durch.

Wenn Sie den Sender in einem Set mit einem Empfänger bezogen haben, ist dieser bereits eingelernt. Nach Montage und Inbetriebnahme können Sie die Funktionen zur Einstellung des angeschlossenen Beleuchtungssystems direkt nutzen.

Bedienung



Kombinierbare Smart Empfänger:

31.100.01/31.102.01

Smart Empfänger 12 V DC/24 V DC



31.101.01/31.103.01 Smart Empfänger
4-Kanal 12 V DC/24 V DC



31.104.01 Smart Empfänger
230/240 V AC (keine Dimmfunktion)




Einlernen/Verbinden


Empfänger in Einlernmodus setzen:

4 x kurz die Programmtaste drücken. Der Einlernmodus ist nun 180 Sekunden aktiv und kann beliebig oft wiederholt werden, ohne vorherige Verbindungen zu löschen.

Eine angeschlossene Leuchte blinkt mehrfach.



Die Fernbedienung max. 10 cm vom Empfänger entfernt halten. Zum Aktivieren der Fernbedienung aus dem Ruhemodus eine beliebige Taste 1 x kurz drücken.



QR-Code für zusätzliche Anleitungen, z. B. zur Einbindung in Ihr Smart-Home-System (Hue, Echo Plus usw.)

QR-Code für den Halemeier Youtube-Kanal mit Anleitungsvideos, zur Einbindung in Ihr SmartHome-System (Hue, Echo Plus usw.)



S-Mitter Smart

5-Kanal Zigbee Sender



HALEMEIER

Einlernen der Fernbedienung mit den Empfängern (TouchLink)


Einlernen mit 1-Kanal-Empfänger

Wahlweise Kanal a (oder b – e): Taste „-“ und Taste „+“ gleichzeitig drücken und halten.

Schnelles Flackern der Anzeige LED signalisiert das erfolgreiche Einlernen. Nach ein paar Sekunden blinkt die Anzeige-LED weitere 6 x.

Eine an den Empfänger angeschlossene Leuchte beginnt, mehrmals zu blinken.

Wieder loslassen und ca. 10 Sekunden abwarten.
Der Empfänger kann mit der Fernbedienung gesteuert werden.




Einlernen mit 4-Kanal-Empfänger

Kanal 1 und 2 gleichzeitig drücken und halten. Schnelles Flackern der Anzeige-LED signalisiert das erfolgreiche Einlernen.

Nach ein paar Sekunden blinkt die Anzeige-LED weitere 6 x.

Eine an den Empfänger angeschlossene Leuchte beginnt, mehrmals zu blinken.

Wieder loslassen und ca. 10 Sekunden abwarten.
Der Empfänger kann mit der Fernbedienung gesteuert werden.



Zurücksetzen – Entfernen aller Verbindungen, um eine neue Konfiguration zu starten


Sollten Probleme beim Verbinden auftreten, empfehlen wir, das Gerät zurückzusetzen. Dabei werden alle Verbindungen zu anderen Geräten sowie zum Netzwerk gelöscht!

Zurücksetzen der Fernbedienung:

Taste 1 und 2 gleichzeitig 3 x kurz drücken.

Das Löschen einer Verbindung wird mit einem 3-fachen Blinken der Anzeige-LED quittiert.

Danach noch einmal eine beliebige Taste drücken.
Die Fernbedienung kann jetzt wieder neu eingelernt werden.



S-Mitter Smart

5-Channel Zigbee Transmitter



HALEMEIER

en Technical details

Halemeier Zigbee Controller for controlling lights.

Device support:

- Uses the Zigbee 3.0 protocol
- Supports Zigbee TouchLink
- Compatible with Zigbee gateway universal products


Battery: 2 x 1,5 V AAA



Information: Please read these instructions carefully before installation and commissioning.

If you have purchased the receiver in a set with a transmitter, it is already programmed. After installation and commissioning, you can use the functions for setting the connected lighting system directly.

Operation



Combinable smart receiver:

31.100.01/31.102.01

Smart Receiver 12 V DC/24 V DC



31.101.01/31.103.01 Smart Receiver
4-Channel 12 V DC/24 V DC



31.104.01 Smart Receiver
230/240 V AC (no dimm function)




Teaching/connection

Set receiver to learning mode:

Briefly press the programme button 4 times.
The learning mode is now active for 180 seconds and can be repeated as often as desired without having to delete existing connections.

A connected light flashes several times.

Hold the remote control a max. 10 cm away from the receiver.
To activate the remote control from sleep mode, briefly press any button once.



QR code for additional instructions, e.g. how to integrate with your smart home system (Hue, Echo Plus, etc.)

QR code for the Halemeier YouTube channel with instructional videos for integration into your smart home device (Hue, Echo Plus, etc.)



S-Mitter Smart

5-Channel Zigbee Transmitter



HALEMEIER


Programming the remote control with the receiver (TouchLink)

Learning with a 1-channel receiver

Select channel a (or b-e). Press and hold the '-' button and '+' button simultaneously. Rapid flashing of the display LED indicates successful programming.
After a few seconds, the indicator LED flashes a further 6 times.

A light connected to the receiver begins to flash several times.

Release again and wait approx. 10 seconds.
The receiver can be controlled with the remote control.




Learning with a 4-channel receiver

Press and hold channels 1 & 2 simultaneously. Rapid flashing of the display LED indicates successful programming.
After a few seconds, the indicator LED flashes a further 6 times.

A light connected to the receiver begins to flash several times.

Release again and wait approx. 10 seconds.
The receiver can be controlled with the remote control.



Reset – Delete all connections to start a new configuration

If you encounter problems connecting, we recommend resetting the device. This will delete all connections to other devices and to the network!

Resetting the remote control:

Press buttons 1 & 2 simultaneously 3 times briefly.

The successful deletion of a connection is signalled by the indicator LED flashing 3 times.

Then press any button again.
The remote control can now be relearned.

